

Vaskeriinstruktion

I Grønnehavegaard har vi et fælles, pengeløst vaskeri med maskiner til professionelt brug: tre Miele-vaskemaskiner (8 kg) og en tørretumbler.

Hver lejlighed har en vaskebrik. Beløbet du har vasket for, bliver løbende trukket i forbindelse med boligudgifterne. Du kan få din vaskebrik fra bestyrelsen, som du kan kontakte pr mail: gronnehavegaard@gmail.com.

Det koster 18 kr. pr. vask at vaske. Neutral sæbe til hvidt eller kulørt og skyllemiddel fra Miele er inkluderet. Man kan godt fravælge sæben og så koster det 15 kr. at vaske en vask.

Vi har fire tørrerum i væskekælder, et strygejern og strygebræt. I to af tørrerummene har vi tørresnor til husholdningstekstiler som lagner og håndklæder. Beklædningsdele tørres på private vaskestativer, som klappes sammen efter brug og kan opbevares i vaskeriet. Husk at markere dit vaskestativ tydeligt, så alle nemt kan genkende deres. Overvej også at markere sengetøjet, som kan være svært at genkende, i vaskeinstruksmærkatet. Vi har en markerpen til tekstil hængende i vaskeriet.

Miele


VASKEINSTRUKTION

1. Tænd for maskinen på knappen til højre på betjeningspanelet.
2. Åbn lågen og læg tøjet i maskinen og luk lågen.
3. Før vaskebrikken hen til læseren.
4. Vælg program – se nedenfor.
5. Tilsæt vaskemidler:
Forvask Klarvask Skyllemiddel
6. Tryk på "KØB" på display.
7. Tryk på "START" på maskinen, når startknappen blinker.

Programvalg


Vælg et af de 4 standardprogrammer på en af de 4 taster eller vælg et specialprogram med et tryk (figur B) ud for "Programvalg".

Programvælgeren (figur A) drejes herefter over på det ønskede program og der accepteres ved at trykke på midten af knappen (figur B).



Sådan vælges Forvask:

- Tryk på knap 1, for "Tilvalg".




- Tryk på programvælgeren (figur B) for at godkende valget af "Forvask".

Miele

TØRREINSTRUKTION

1. Hvis maskinen er slukket, så tænd for maskinen ved tryk på knappen yderst til højre på betjeningspanelet.
2. Læg det centrifugerede tøj i tørretumbleren og luk lågen.
3. Før vaskebrikken hen til læseren på betalingsenheden.
4. Drej programvælgeren på maskinen for valg af et tørreprogram.



Knap til sænkning til lav temperatur ved særligt sart tekstiler

A: Strygelet (Middel temperatur)	B: Koge-/kulørtvask (Høj temperatur)
<ul style="list-style-type: none">• Tørt = Fugtighed 0%• Fugtighed 10%• Fugtighed 20%	<ul style="list-style-type: none">• Tørt Plus = Fugtighed 0% + tid• Tørt = Fugtighed 0%• Fugtighed 20%• Fugtighed 25%• Fugtighed 40%
<ul style="list-style-type: none">• Finvask = Fugtighed 20%• Uld = 5 minutters tørretid	<ul style="list-style-type: none">• 20 minutter varm luft• 15 minutter kold luft

5. Tryk på "KØB" på display.
6. Tryk på "START" på maskinen, når startknappen blinker.
Programmet er slut, når display viser 0
OBS! Gentag punkt 5, hvis lågen eller fnugklappen åbnes under tørring.

Husk at rense fnugsien før og efter hver tørring.